

Modell **Solar**  
elektronisches Hochsicherheitsschloss



# Bedienungsanleitung

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 0911 / 933 88 0

### Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise.....	3
Funktionsübersicht und Beschreibung.....	5
1. Öffnen / Schließen .....	6
2. Umstellen des Codes.....	7
3. Benutzer anlegen oder löschen .....	8
4. Schlossmodus einstellen .....	9
5. Lautstärke akustisches Signal.....	10
6. Öffnungsprotokoll abfragen.....	11
7. Supercode Funktionen .....	12
8. Codeverknüpfung (4 Augen Prinzip) .....	14
9. Zeitfunktionen.....	15
10. Automatisches Verriegeln aktivieren oder deaktivieren.....	17
11. Hotelfunktion im Schlossmodus 1.....	18
12. Stromversorgung .....	19
14. Neustart .....	19
15. Signaltabelle..... <sup>2</sup>	20
16. Technische Daten und Zertifizierung .....	20

#### Wichtiger Hinweis:


**Bitte vor Umstellungen und Programmierungen die Türe des Behältnisses öffnen, das Tresorschloss im geöffneten Zustand belassen, Türgriff steht auf offen. Nur so können Sie Umstellungen vornehmen.**



## Allgemeine Hinweise


### Wichtiger Hinweis:

Bitte vor Umstellungen und Programmierungen die Türe des Behältnisses öffnen, das Tresorschloss im geöffneten Zustand belassen, Türgriff steht auf offen. Nur so können Sie Umstellungen vornehmen.

- ➔ Bitte lesen Sie die Anleitungsschritte sorgfältig bevor Sie die Einstellungen am Schloss vornehmen.
- ➔ Das Schloss bestätigt jeden Tastendruck durch ein akustisches Signal. Abgeschlossene oder abgebrochene Vorgänge werden durch Aufleuchten der roten LED, kombiniert mit akustischen Signalen angezeigt. (siehe Signalübersicht)
- ➔ Pausen von mehr als 30 Sekunden zwischen Eingaben unterbrechen die laufende Eingabe. Bei Eingabefehlern kann jeder Vorgang durch Drücken der Taste **C** abgebrochen werden.
- ➔ Das Schloss verwaltet bis zu 10 unterschiedliche 6-stellige Codes für verschiedene Benutzer. Vor jedem Code wird daher als erste Ziffer die einstellige Benutzer ID eingegeben. Diese dient nur zur Identifikation und ist nicht Bestandteil des 6-stelligen Codes.
- ➔ Es wird empfohlen in regelmäßigen zeitlichen Abständen den Tresor und die Bedieneinheit auf Spuren von Manipulation zu untersuchen. Bei verdächtigen Spuren setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler in Verbindung, um eine mögliche Manipulation auszuschließen.
- ➔  Die folgenden Codes sind werksseitig voreingestellt und müssen aus Sicherheitsgründen geändert werden. Führen Sie alle Änderungen nur bei geöffneter Tür und geschlossenem Riegelwerk durch (Bolzen ragen aus der Tür).

ID	Code
0	1 2 3 4 5 6
9	1 1 1 1 1 1
SUPER	1 1 1 1 1 1

Funktion und Umgang mit dem Supercode siehe Seite 7

- ➔ Für das ändern von Einstellungen muss das Schloss zunächst geöffnet werden.
- ➔  Das Schloss wird motorisch ver- und entriegelt. Betätigen Sie niemals den Riegelwerksgriff, während der Motor den Riegel bewegt. Dies kann zu Schäden am Schloss führen.

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## Symbole und ihre Bedeutung

x sec	X Sekunden halten		Langer Ton
 x sec	X Sekunden warten		LED leuchtet / blinkt
	Kurzer Ton		

Verwenden Sie nur alkaline Batterien gemäß den technischen Spezifikationen im Anhang dieser Anleitung.

Anzeige

### Waffentresore

für Kurzwaffen  
in **Grad 1** nach EURONORM  
mit  
elektronischem Verschluss

ab € **499,-**

natürlich von

**ZFS SAGERER**

Telefon

**0911 / 933 88 0**

[www.sagerer-tresore.de](http://www.sagerer-tresore.de)

Privat- und  
Geschäftstresore  
Tresortüren  
Datenschränke  
Wertschutzschränke  
AutoSafes



alles sicher aufbewahrt ???

\*\*\*

### Waffentresore

für Lang- und Kurzwaffen  
in **Grad 0** nach EURONORM  
mit  
elektronischem Verschluss

ab € **899,-**

natürlich von

**ZFS SAGERER**

Telefon

**0911 / 933 88 0**

[www.sagerer-tresore.de](http://www.sagerer-tresore.de)

Umrüstung Ihres Tresors von Schlüssel auf Elektronikschloss zum Festpreis ab € 499,-

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## Funktionsübersicht und Beschreibung

### Benutzer

Das Schloss kann bis zu 10 Unterschiedlicher Benutzer verwalten. Der Benutzer 0 gilt als Master und kann als einziger Programmierungen vornehmen.

### Schlossmodi

Das Schloss kann im Tresormodus mit bis zu 10 Benutzern, Öffnungsverzögerung und 4 Augen Prinzip betrieben werden. Alternativ können der Hotelmodus für Wechselnde Benutzer (Gäste) oder der Geldtransportmodus mit einer Verzögerungsumgehung für den Werttransporteur aktiviert werden.

### Zeitfunktionen und 4 Augen Prinzip

Für den kontrollierten Zugriff zum Tresor kann das Schloss mit Öffnungsverzögerungen, und 4 Augen Prinzip (Codeverknüpfung) programmiert werden.

### Automatisches Verriegeln

Das Schloss kann mittels eines Riegelwerksschalters auf automatisches Verriegeln eingestellt werden. Das Risiko eines offen gelassenen Tresors kann so minimiert werden.

### Manipulationssperre

Nach Eingabe von vier ungültigen Öffnungscodes ertönen drei lange Töne mit gleichzeitigem Leuchten der roten LED. Es tritt eine Bediensperre von fünf Minuten in Kraft, sichtbar durch 8 – Sekunden – Blinkintervall der roten LED. Wenn nach Ablauf der Sperrzeit wiederum eine Falscheingabe erfolgt, beginnt abermals die fünfminütige Sperrzeit. Dies wird erst durch die Eingabe eines gültigen Codes wieder aufgehoben.

### Notbestromung

Sollte die Batterie komplett entladen sein und sich das Schloss nicht mehr öffnen lassen, kann das Schloss von außen mit Strom versorgt werden. Lesen hierzu Punkt 12, Unterpunkt 2, Notbestromung.

### Neustart

Können Eingaben nicht wie gewohnt vorgenommen werden kann das Betriebssystem des Schlosses neu gestartet werden. Alle Codes und Einstellungen bleiben dabei erhalten.

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 1. Öffnen und Schließen

### 1.1 Öffnen

Beispiel Mastercode. Der Vorgang ist für alle Benutzer 0-9 identisch.

Taste	Signal	Beschreibung
*		Einschalten
0		Benutzer ID (0-9)
1 2 3 4 5 6		Code
*		Öffnen
	3sec    richtig    falsch	

Nach korrekter Eingabe kann der Riegelwerksgriff bewegt und der Tresor geöffnet werden.

Betätigen Sie den Griff erst wenn das Schloss vollständig geöffnet ist (Grüne LED blinkt 1x).

Nach falscher Eingabe kann der Vorgang noch dreimal wiederholt werden. Danach tritt eine Sperrzeit von 5 Minuten in Kraft (Manipulationssperre)

### 1.1 Schließen

Stellen Sie sicher dass der Riegelwerksgriff vollständig in Schließstellung befindet














Taste / Beispiel	Signal	Beschreibung
C		Schließen
	3sec	verschlossen


Nach Drücken der Taste darf der Riegelwerksgriff nicht mehr betätigt werden bis das Schloss verriegelt hat.


# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 2. Umstellen des Codes

Beispiel Mastercode. Der Vorgang ist für alle Benutzer 0-9 identisch. Jeder Benutzer kann nur seinen eigenen Code ändern. Die Benutzer 1-8 müssen zunächst angelegt werden. Benutzer 9 ist werksseitig voreingestellt.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (0-9)
1 2 3 4 5 6		Code
0		Codeänderung starten
? ? ? ? ? ?		Neuen Code eingeben
*		Bestätigen
? ? ? ? ? ?		Neuen Code wiederholen
*		Bestätigen und beenden
	   geändert    Fehler	

 Bei langem Signal wurde der Code wegen einer Falscheingabe nicht geändert. Der alte Code ist noch aktiv. Sie müssen den Vorgang wiederholen.

 Nach erfolgreicher Codeänderung muss der neue Code durch mehrfaches Öffnen und Schließen bei geöffneter Tür und geschlossenem Riegelwerk getestet werden.



## TRESORE

... und alles was dazu gehört

Telefon 0911 / 933 88 -0  
Telefax 0911 / 933 88 88  
www.sagerer-tresore.de













Emmericher Straße 10  
90411 Nürnberg


## ZFS SAGERER


# ZFS SAGERER NÜRNBERG


## 3. Benutzer anlegen oder löschen

Der Master (Benutzer 0) kann die Benutzer 1-9 anlegen oder löschen. Benutzer 9 ist werksseitig mit dem Code **1 1 1 1 1 1** voreingestellt und muss geändert oder gelöscht werden.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
1		Benutzerverwaltung starten
? (ID 1-9)		Benutzer ID (1-9)
? (0 / 1)		0 = löschen   1 = anlegen
*		Bestätigen und beenden
	   angelegt	   Fehler

 Wurde der Benutzer erfolgreich angelegt, ist sein Code auf **1 1 1 1 1 1** eingestellt und muss geändert werden.

 Bei langem Signal wurde der Benutzer wegen einer Falscheingabe nicht angelegt oder gelöscht. Sie müssen den Vorgang wiederholen.

 Ist ein Benutzer bereits angelegt, wird sein Code durch das erneute Anlegen auf **1 1 1 1 1 1** zurückgesetzt und muss erneut geändert werden. Ein vergessener Benutzercode kann so auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

**...diesichere  
Aufbewahrung  
vonKFZ-Schlüssel  
imINFO-Center/Kasse  
Safe-Container  
ab€498,-**



**ZFS SAGERER**  
www.sagerer-tresore.de  
**0911/ 93388-0**  
Komplett-Lösungender  
KFZ-Schlüsselaufbewahrung  
für die Automobilbranche















# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 4. Schlossmodus einstellen

Das Schloss kann vom Master (Benutzer 0) für unterschiedliche Anwendungsbereiche auf drei verschiedene Modi eingestellt werden.

Modus	Beschreibung
0	Tresormodus (Standardeinstellung): Eine programmierte Öffnungsverzögerung gilt für alle Benutzer (0-9).
1	Hotellmodus: Ein zusätzlicher Gastcode wird freigeschaltet. Ohne eingestellten Gastcode kann das Schloss nicht verriegelt werden. Die Benutzer 0-9 können einen aktiven Gastcode löschen.
2	Geldtransportmodus: Eine programmierte Öffnungsverzögerung gilt für die Benutzer 0-6. Die Benutzer 7-9 können die Öffnungsverzögerung umgehen.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
2		Moduswahl starten
? (0-2)		Modus 0-2 wählen (Tabelle)
*		Bestätigen und beenden
	   eingestellt    Fehler	



Bei langem Signal wurde der Modus wegen einer Falscheingabe nicht geändert. Der Werksseitig eingestellte Modus 0 ist noch aktiv. Sie müssen den Vorgang wiederholen.

**2000 m<sup>2</sup> Ausstellung in Nürnberg:**  
 Tresore und Wertschutzschränke  
 Wertschutzräume und Wertschutzraumtüren  
 Waffenschränke und Waffenraumtüren  
 Schlüsseltresore und Spezialtresore für die Automobilbranche  
 FZG-Schlüssel Annahme und Ausgabe Systeme für Autohäuser  
 Datensicherungstresore und Wand-Einbautresore

**ZFS SAGERER TRESORE**

Emmericher Straße 19  
 90411 Nürnberg  
 Telefon 0911 933 88 0

Öffnungszeiten  
 Mo-Fr von 9 bis 19 Uhr  
 und nach Vereinbarung

kompetent + seriös + ehrlich + zuverlässig  
 seit über 40 Jahren  
 in und für Deutschland und Europa











Anzeige

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 5. Lautstärke akustisches Signal einstellen

Der Master (Benutzer 0) kann die akustischen Signale des Schlosses laut oder leise stellen. Werksseitig sind die Signale auf laut (1) eingestellt.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	  	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
3		Lautstärkereglung starten
? (0 / 1)		0 = leise   1 = laut
*		Bestätigen und beenden
	  eingestellt   Fehler	

 Bei langem Signal wurde die Lautstärke wegen einer Falscheingabe nicht geändert. Sie müssen den Vorgang wiederholen.

**Schlüssel-Säule**  
für das  
**Freigelände**



**ZFS SAGERER**  
www.sagerer-tresore.de  
**0911/93388-0**  
Komplett-Lösungender  
KFZ-Schlüsselaufbewahrung  
für die Automobilbranche

Anzeige

**Schlüssel-Annahme**  
und **Rückgabe**  
**ohne Personal**









**ZFS SAGERER**  
www.sagerer-tresore.de  
**0911/93388-0**  
Komplett-Lösungender  
KFZ-Schlüsselaufbewahrung  
für die Automobilbranche



















Anzeige

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 6. Öffnungsprotokoll abrufen

Das Schloss speichert die letzten 32 Benutzer die es geöffnet haben, und einige weitere Ereignisse. Dieses Protokoll kann vom Master (Benutzer 0) abgefragt werden. Die Ausgabe erfolgt durch unterschiedliche Anzahlen von akustischen und optischen Signalen gemäß der unten stehenden Tabelle. Der Benutzer der zuletzt geöffnet hat, wird als erstes ausgegeben.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
4		Ausgabe starten
*		Bestätigen und starten

Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
1x 	Benutzer 0	8x 	Benutzer 7
2x 	Benutzer 1	9x 	Benutzer 8
3x 	Benutzer 2	10x 	Benutzer 9
4x 	Benutzer 3	11x 	Supermaster
5x 	Benutzer 4	12x 	Gastcode
6x 	Benutzer 5	13x 	Mechanisch blockiert
7x 	Benutzer 6	14x 	Batterie Unterspannung
1x  	Trennt Benutzer / Ereignisse		
1x  	Trennt Benutzerpaare bei Codeverknüpfung		






















## 7. Supercode Funktionen

Der Supercode ist werkseitig auf **1 1 1 1 1 1 1** (7x1) eingestellt. Er kann das Schloss öffnen und den Mastercode zurücksetzen.

### 7.1 Supercode ändern

Der Master (Benutzer 0) kann den Supercode ändern.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
5		Supercodeänderung starten
? ? ? ? ? ? ?		Neuen Supercode eingeben
*	  =    = 	Bestätigen
? ? ? ? ? ? ?		Neuen Supercode wiederholen
*	  =    = 	Bestätigen und beenden














 Der Supercode ist kein regulärer Öffnungscod und nur für den Notfall gedacht. Die Werkseinstellung muss aus Sicherheitsgründen geändert werden. Auch wenn er nur in Ausnahmefällen verwendet wird und daher schwer zu merken ist, darf auch dieser Code nicht niedergeschrieben werden.



# ZFS SAGERER NÜRNBERG





















## 7.2 Mit dem Supercode öffnen


Bei Verlust des Mastercodes, aktiver Sperrzeit oder gelöschten Benutzern trotz aktiver Codeverknüpfung, kann das Schloss mit dem Supercode geöffnet werden.

Taste	Signal	Beschreibung
* ca. 10sec	     	Supercodeöffnung starten
1 1 1 1 1 1 1		Supercode
*		Öffnen
	 3sec    offen    Fehler	

## 7.2 Mastercode mittels Supercode zurücksetzen

Bei Verlust des Mastercodes, aktiver Sperrzeit oder gelöschten Benutzern trotz aktiver Codeverknüpfung, kann das Schloss mit dem Supercode geöffnet werden.

Taste	Signal	Beschreibung
* 33sec	 3sec        30sec      	Reset einleiten
0		
1 1 1 1 1 1 1		Aktueller Supercode
0		
1 1 1 1 1 1 1		Aktueller Supercode
*		Bestätigen und beenden
	   geändert    Fehler	

 Nach erfolgreichem Reset ist der Mastercode auf **1 1 1 1 1 1** eingestellt und muss nun geändert werden.













# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 8. Codeverknüpfung (4-Augen-Prinzip)









Durch Aktivieren der Codeverknüpfung oder auch 4 Augen Prinzip wird sichergestellt, dass das Schloss nur von 2 Benutzern gleichzeitig geöffnet werden kann.

### 8.1 Codeverknüpfung aktivieren oder deaktivieren

Der Master (Benutzer 0) kann die Codeverknüpfung aktivieren oder deaktivieren.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
6		Codeverknüpfung einstellen
? (0 / 1)		0 = deaktivieren   1 = aktivieren
*		Bestätigen
	   geändert	   Fehler

### 8.2 Mit 2 Benutzercodes öffnen (4-Augen-Prinzip)

Taste	Signal	Beschreibung
*		Einschalten
1		Benutzer ID (0-9)
1 1 1 1 1 1		Code
*		1. Eingabe beenden
		
*		2. Einschalten starten
2		Benutzer ID (0-9)
1 1 1 1 1 1		Code
*		öffnen
	 3sec    richtig	   falsch













# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 9. Zeitfunktionen

Das Schloss kann mit einer Öffnungsverzögerung von 0 – 255 Minuten programmiert werden, die mit der Eingabe des Codes beginnt und nach deren Ablauf das Schloss geöffnet werden kann. Die Öffnungsverzögerung ist mit dem Öffnungszeitfenster gekoppelt. Es gibt vor wie lange der das Schloss nach Ablauf der Öffnungsverzögerung geöffnet werden kann und kann ebenfalls auf 1-255 Minuten eingestellt werden.

### 9.1 Öffnungsverzögerung (ÖV) aktivieren oder deaktivieren

Der Master (Benutzer 0) kann die Öffnungsverzögerung aktivieren oder deaktivieren.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
7		Verzögerung einstellen
? ? ? (000 - 255)		000 = aus   255 = max
? ? ? (000 - 255)		Minutenzahl wiederholen
*		Bestätigen
	   eingestellt	   Fehler



# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 9.2 Öffnen bei aktiver Öffnungsverzögerung (ÖV)

Taste	Signal	Beschreibung
*		Einschalten
1		Benutzer ID (0-9)
1 1 1 1 1 1		Code
*		Start Verzögerung
		Verzögerung läuft
		Bereit für Öffnung
*		Codeeingabe wiederholen
1		Benutzer ID (0-9)
1 1 1 1 1 1		Code
*		öffnen
	richtig    falsch	

Das Zeitfenster für die wiederholte Codeeingabe wird über das Öffnungszeitfenster (Standard 5 Minuten) vorgegeben. Nach Ablauf muss der komplette Vorgang wiederholt werden.

## 9.3 Öffnungszeitfenster einstellen (ÖZ)

Das Öffnungszeitfenster legt fest, wie lange das Schloss nach Ablauf der Öffnungsverzögerung geöffnet werden kann. Das ÖZ kann vom Master (Benutzer 0) eingestellt werden.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec		Programmierung starten
0		Benutzer ID (Master)
1 2 3 4 5 6		Code
8		ÖZ einstellen
? ? ? (001 - 255)		001 = 1 min   255 = 255 min
? ? ? (001 - 255)		Minutenzahl wiederholen
*		
	eingestellt    Fehler	




























## 10. Automatisches Verriegeln - aktivieren oder deaktivieren

Für die Nutzung dieser Funktion muss ein Riegelwerksschalter installiert sein.

Ist die Funktion aktiviert und wird das Riegelwerk nicht geöffnet, verriegelt sich das Schloss nach 60 Sekunden selbst.

Die folgenden Funktionen können mit der automatischen Verriegelung gesteuert werden.

Funktion	Beschreibung
0	Automatisches verriegeln deaktiviert. Das Schloss schließt durch drücken von 
1	Automatisches verriegeln deaktiviert, Schalter aktiviert. Das Schloss kann durch drücken von  nur verriegelt werden, wenn das Riegelwerk geschlossen ist.
2	Automatisches Verriegeln ohne akustische Signale. Schloss verriegelt automatisch nach schließen des Riegelwerks.
3	Automatisches Verriegeln mit akustischen Signalen. Schloss verriegelt automatisch nach schließen des Riegelwerks. Nicht verriegeln wird akustisch angezeigt.

Taste	Signal	Beschreibung
 3sec	     	Programmierung starten
		Benutzer ID (Master)
     		Code
		Codeverknüpfung einstellen
 (0 - 3)		Funktion eingeben (Tabelle)
		Bestätigen
	   geändert    Fehler	

### Hinweis:













Für die Nutzung dieser Funktion muss ein Riegelwerksschalter werkseitig (Sonderausstattung) installiert sein.

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 11. Hotelfunktion im Schlossmodus 1













### 11.1 Programmieren eines Gastcodes

Das Schloss muss geöffnet sein, und kann nur nach Eingabe eines Gastcodes verriegelt werden.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
1 2 3 4 5 6		Gastcode
*		Bestätigen und beenden
	   eingestellt	   Fehler

### 11.1 Programmieren eines Gastcodes / Löschen

Das Schloss muss geöffnet sein.

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	     	Programmierung starten
0		Löschen
*		Bestätigen und beenden
	   gelöscht	   Fehler



## 12. Stromversorgung

### 12.1 Batteriewechsel

Die Stromversorgung erfolgt durch eine 9V-Blockbatterie Batteriefach (Achtung nur Type Alkaline oder Lithium bei Batteriewechsel verwenden). Das innere Batteriefach mit Rastdeckel ist bei geöffneter Tür zugänglich und ist je nach Schranktype in der Türumleibung oder direkt an der Tür-Innenseite sichtbar eingebaut (bei Batteriewechsel auf richtige Polung der Batterie achten). Ein Batteriewechsel wird dann nötig, wenn nach dem Auffahren des Schlosses vor dem kurzen Ton ein langanhaltendes Signal ertönt. Der Batteriewechsel hat baldmöglichst zu erfolgen, da die Betriebssicherheit nach ca. zehn weiteren Betätigungen nicht mehr gewährleistet ist.


### 12.2 Notbestromung

Bei vollständig entladener Batterie und verschlossenem Tresor gehen Sie wie folgt vor.


1. Lösen Sie das Tastenfeld aus der Halterung indem Sie mit einem Flachen, nicht scharfen Schraubenzieher am Rand des Tastenfeldes zwischen 4 und 7 und 6 und 9 vorsichtig hebeln.



2. Ziehen Sie die Tastatur mit beiden Kabeln ca. 5 cm heraus und heben Sie sie an.
3. Rasten Sie die neue 9V Batterie auf der Rückseite in die beiden Pole (groß auf klein, klein auf groß). Stützen Sie dabei mit dem Finger die Tastatur zwischen 0 und 9.
4. Gehen Sie nun gemäß Bedienungsanleitung, Punkt Öffnen vor und öffnen Sie den Tresor.
5. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Innenseite, lösen Sie die neue Batterie vorsichtig von der Tasturrückseite und tauschen Sie die leere dagegen aus.
6. Schieben Sie die Tasturkabel vorsichtig in die Tür zurück und rasten Sie die Tastatur wieder in der Halterung ein.

 Durch das seitliche Herauslösen der Tastatur aus der Halterung werden Spuren auf der Halterung entstehen, dies ist gewollt und soll Sie vor illegaler Manipulation am Schloss durch unbefugte Dritte schützen. Bei Bedarf können Sie eine neue Halterung beim Hersteller anfordern.

## 14. Neustart des Schlosses

Um Funktionsstörungen zu beheben kann ein Neustart des Schlosses hilfreich sein. Halten Sie hierfür die Taste  für mindestens 30 Sekunden gedrückt und lassen Sie dann los. Nach weiteren 5-10 Sekunden erfolgt ein einzelnes Blinksignal zusammen mit einem Piepton, der Neustart ist jetzt abgeschlossen.

# ZFS SAGERER NÜRNBERG

## 15. Signal-Tabelle

Funktion	kurz	lang	LED	Ton
<b>Funktionen der Eingabe</b>				
Eingabe von Ziffern	1 mal		x	x
Stern-Taste bei Abschluss einer korrekten Eingabe	1 mal		x	x
Stern-Taste bei Abschluss einer Falsch- Eingabe		1 mal	x	x
Stern-Taste bei Anfang der Programmierung	3 mal		x	x
Stern-Taste bei Anfang der Supercode-Eingabe	3 mal		x	x
Finger einlesen			Dauerlicht	
<b>Funktionen der Öffnungsverzögerung</b>				
Start der Öffnungsverzögerung		1 mal	x	x
Öffnungsverzögerung läuft (alle 8 Sekunden)	1 mal		x	
Ende der Öffnungsverzögerung	2 mal		x	x
Öffnungsfenster läuft (alle 8 Sekunden)	1 mal		x	x
Ende des Öffnungsfensters	2 mal		x	x
<b>Funktionen der Systemüberwachung</b>				
Batterie leer		1 mal	x	x
Schloss öffnet (so lange Motor fährt)			x	
Schloss geöffnet	1 mal		x	x
Schloss schließt (so lange Motor fährt)			x	
Schloss geschlossen	1 mal		x	x
Motor mechanisch blockiert		2 mal	x	x
Start der Manipulations-Sperre		3 mal	x	x
<b>Funktionen der Manipulationssperre</b>				
Manipulations-Sperre läuft (alle 8 Sekunden für 5 Minuten)	1 mal		x	
Ende der Manipulations-Sperre	2 mal		x	x
<b>Funktionen der Öffnungsprotokoll-Ausgabe</b>				
Benutzernummer ausgeben	n+1 mal		x	x
Trennzeichen zwischen den Öffnungen	1 mal	1 mal	x	
Trennzeichen zwischen 2 Benutzern		1 mal	x	x

## 16. Technische Daten und Zertifizierung

Das Schloss ist für den Innenbereich ausgelegt, Temperatur 10°C – 40°C

Relative Luftfeuchte 30% - 85%

Ruhestrom < 0,1mA

Batterieversorgung: 9V nominal (min 3V unter Last 0,5A / max. 12 V in allen Laststufen)

Batterien 9V Blockbatterie Type Alkalien oder Lithium

Lebensdauer der Batterie im normalen Betrieb ca. 2 Jahre

Maximale Riegelkraft 25 N

**Batterien  
bitte mindestens  
alle 2 Jahre wechseln**

Schlossklasse II (B), Anerkennungsnummer M103343

Geprüft durch VdS-Köln gemäß VdS 2344:2005-12, VdS 2841: 2005-12 und EN 1300: 2004-06